

如何通过电脑升级固件

通过这个教程，可以了解如何使用 **PC** 工具升级 **EZCast Duo** 固件。

需要使用的工具：



1. Micro USB 线(包装盒自带)：用于将 EZCast Duo 连接至 Windows 电脑；
2. 一台 Windows 电脑；

准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

请按照以下步骤升级 EZCast Duo

第一步，下载升级所需要的驱动：

请下载升级软件包并解压到电脑。（拉到此页面最底下可找到


Download 下载图标)

下载升级软件包后解压文件包，打开文件夹中的“ADFU Driver”文件，

选择“Setup_Driver.exe”安装 EZCast 升级工具驱动。

ADFU_Driver	2019/4/10 14:37	文件夹	
EZUpdate	2019/4/10 9:29	应用程序	1,964 KB
Repair Tool User Guide	2019/4/10 14:43	Adobe Acrobat ...	374 KB


drivers	2019/4/10 14:37	文件夹	
Setup_Driver	2019/4/10 9:28	应用程序	72 KB



假如安装驱动失败，请重复以上安装步骤.

安装驱动后，双击打开“EZUpdate”文件，打开升级工具窗口，如下图所示：

ADFU_Driver	2019/4/10 14:37	文件夹	
EZUpdate	2019/4/10 9:29	应用程序	1,964 KB
Repair Tool User Guide	2019/4/10 14:43	Adobe Acrobat ...	374 KB



第二步，进入升级模式

将 USB 线的 Micro USB 端(USB 小口)连接到 EZCast Duo 上，另一端 (大 USB 口)不连接，如下图，手按住 **Reset** 键，并保持不动，将 USB 线的大口连接到电脑的 **USB** 接口，等待电脑识别设备连接(需要等待 5 秒钟左右)。如下图位置,按下 **Reset** 键后,会有轻轻的按键反馈,请注意确认已经按下






准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

第三步，升级固件：

点击'Check Version'，当出现如下图中的'Upgrade'按钮时，点击该按钮，等待下载并更新固件。

* 请确保在执行这一步时，你的电脑能够连接到因特网。





软件出现如下图界面时，则升级成功。

